

A003/A313安装说明

预埋件安装说明

一、安装前注意事项

收到整个包装箱，请先标记好各箱对应安装的卫生间，后期预埋和安装时请勿调换包装箱内的预埋件、开关、发热横杆等。

尤其注意调温款和恒温款所有配件不通用，切勿调换任何配件。

二、预埋件安装注意事项

1，预埋件有电源线一端位于槽底，建议如图在开槽位置附近做86暗盒，预埋件电源线和电路电线在86盒内接紧通电，后期贴砖前封好86盒。

2，开槽深度根据使用的墙面材料确定。

毛坯墙开槽深度=45-墙面完成面厚度

4，墙面完成面开孔直径50mm，露出预埋件圆柱固定座，完成后盖上防尘罩。

5，建议在预埋件安装完成时，拧上电热毛巾架主杆和开关通电测试10分钟确定发热状态无异常再拆走发热杆和开关，请收到标记好的对应箱内。

